







CallPad-100c 常用操作技巧

通电后，按下录音键，亮起红色灯，表示正在录音中，按下停止键，录音键灯熄灭，表示录音结束，

按键播放当前录音，再次按键暂停播放或继续播放，按键停止播放。

空闲模式

选择上一笔录音：按一下

选择下一笔录音：按一下

快速文件编号减小：长按

快速文件编号增加：长按

增大播放音量：按一下

减小播放音量：按一下

播放模式（声音播放过程中）

播放进度快进：长按

播放进度后退：长按

跳到文件开头位置：按一下

跳到文件结尾最后 5 秒位置：按一下

CallPad 出厂内置 8GB SD 存储卡，如需更换为其它容量存储卡，请务必与厂商联系。

Tel: 021-54483741

www.eletech.com.cn

Email: tech@eletech.com.cn